


# CONNECTER VOTRE DX AU WIFI

## SE CONNECTER A UN RESEAU WIFI




1

Appuyer sur  
l'icône  
WI-FI




2

Le mot de passe  
pour accéder au  
paramétrage WI-FI  
est **350000**



3

Attendre que le  
DX détecte les  
réseaux WIFI  
disponibles puis  
sélectionner le  
réseau de mon  
choix (et saisir  
le mot de passe  
si nécessaire).



4

Une fois la  
connexion  
établie, le  
réseau  
sélectionné  
passe au statut  
« connecté ».