



Guide rapide Paramétrages WIFI

DESK/5000 – MOVE/5000



<https://ingenico.fr/media/notices-utilisateurs>

Merci de prendre connaissance de l'Avertissement Sécuritaire lié à l'utilisation des terminaux Ingenico disponible sur le site ci-dessus.

Configuration WIFI

- Appuyer sur l'icône « Home », « PARAM », « Paramètres du terminal ».



Mot de passe : 123789

« Moyens de communication », « WI-FI »



Activer le Wifi



Si le Wifi n'est pas activé, appuyer sur « Activer ».

Scanner les réseaux Wifi pour trouver les points d'accès



Appuyer sur « Scan réseau »



Le terminal recherche les réseaux Wifi (Points d'accès) disponibles autour de lui



Le terminal affiche les points d'accès disponibles trouvés. Sélectionner le point d'accès à utiliser (exemple ici : NETGEAR).



Si le réseau trouvé est sécurisé, le terminal demande de saisir le mot de passe Wifi. Saisir le mot de passe (chiffres et/ou lettres) et valider avec la touche verte. Appuyer « #\$/% » ou « ABC » pour passer en saisie alphanumérique.



Le point d'accès sélectionné est enregistré par le terminal. Le réseau Wifi est activé. Le sigle Wifi apparaît alors en vert. Le terminal fonctionne en Wifi.